

# SRC XM8 gen III

Vi vill göra dig som kund medveten om vissa punkter för att du ska bli så nöjd som möjligt med ditt köp:

- Handhavande
- Så här kommer du igång
- Garanti
- Kvalitetskontroll

*Läs medföljande instruktionsbok noga! Många "fel" vi får in beror på att användaren inte läst instruktionerna och därmed t.ex. inte laddat batteriet, inte fyllt magasinet på rätt sätt och så vidare.*

## **Handhavande**

Ett airsoftvapen är mycket likt ett riktigt vapen men det är inte byggt för att utstå samma påfrestningar. Vapnet är till stor del konstruerat av metall men *du måste handha det med försiktighet.*

Precisionsdelar, som t.ex. eldomställaren, kolven och magasinsspärren, är delar som är lätta att man tillför onödigt mycket kraft på vilket i sin tur kan leda till att de inte fungerar tillfredsställande. Det är precisionsdelar som inte tål onödigt slitage eller yttre påverkan, tänk på det om du springer i skog och mark med vapnet.

Tänk på att aldrig försöka trycka eller dra i någon vapendel om den kärvar eller sitter fast, vanligen har det fastnat smuts eller liknande. Om du då använder kraft istället för rengöring så finns det risk att någon del går sönder. Ofta är det mycket små marginaler mellan "fungerar" och inte "fungerar" när det kommer till airsoftvapen.

Airsoftvapnet drivs genom att luft komprimeras i en cylinder som släpper denna genom ett litet rör, det är detta luftflöde som driver kulan framåt. När en kula ligger i loppet hindrar den delvis luftens rörelse och verkar som en stötdämpare för pistongen som rör sig i cylindern. Har du ingen kula i loppet (magasinet är tomt) så slår pistonghuvudet med full kraft in i växellådans främre kant vilket kan skada både pistonghuvudet och växellådan. *Avfyr inte vapnet utan att du har kulor i magasinet.*

*Magasinet* som medföljer är ett hi-cap magasin som rymmer 470 kulor. Du måste skruva på vredet som sitter på undersidan av magasinet för att mata upp kulor i den fjädermatade delen av magasinet, det är dessa kulor som förs in i vapnet. Du fyller magasinet med kulor genom luckan på ovansidan och sedan snurrar du på vredet tills det klickar till eller blir märkbart mycket trögare. Efter att du skjutit så skruvar du återigen på drevet, detta får du upprepa under tiden du skjuter, du kan alltså inte skjuta 470 skott i rad utan att snurra på drevet.

Denna airsoft har *justerbar hop-up*. Du kommer åt den genom att föra tillbaka manöverhandtaget, den sitter i det hål som öppnas där patronerna skulle flyga ut om det vore ett riktigt vapen. Hop-up är en gummibit som delvis blockerar loppet och som sätter kulan i rotation, detta medför att kulorna går längre och rakare. Börja med att skjuta helt utan hop-up, sedan justerar du den tills kulorna går rakt. Kulans vikt är också vital för att kulan ska gå rakt,

desto tyngre kula desto rakare går det. Dock medför allt för tung kula kort räckvidd. Till ditt airsoft-vapen rekommenderar vi våra 0,2 g kulor.

*Smörjningen* av ett airsoftvapen är inte omfattande. Spraya emellanåt lite silikonspray in i magasinbrunnen så att hop-up gummit smörjs. Spraya inte för mycket, det kommer medföra att kulorna går betydligt sämre till dess att de dragit loss all överflödiga silikonspray ur loppet. Vi säljer lämplig silikonspray som passar ditt airsoftvapen. Felaktigt smörjmedel förstör packningar och hop-up omedelbart.

Airsoftvapen är *konstruerade för prickskytte, inte krig*. Vid hårt handhavande i skog och mark kan det uppstå slitage som airsoftvapnet inte är konstruerat att tåla. Om du beslutar dig för att använda din airsoft till annat än prickskytte så utsätter du den för större påfrestningar än vad den är konstruerad för och du kan inte längre samma livslängd på vapnet.

*Behandla vapnet med samma respekt som du gör med ett skarpt vapen*. Rikta aldrig vapnet mot något som du inte tänker skjuta på. Använd alltid ansiktsskydd när du är i närheten av airsoftvapen. Frakta det i vapenfodral, det är olagligt att bära det öppet på gatan. Använd det endast på avsedd plats, det är inte lagligt att använda det på annans mark utan tillåtelse och ej heller på detaljplanerat område.

Återigen, handha inte vapnet som ett äkta. Sätt i magasinet istället för att smälla in det. För eldomställaren i rätt läge istället för att dra och tycka. För tillbaka och framåt manöverhandtaget, dra det inte tillbaka för att sedan släppa det. I och med airsoftvapnets likhet med riktiga vapen är det lätt att glömma att delarna inte ska användas på samma sätt som du gör med ett riktigt vapen.

Överväg att köpa våra *biologiskt nedbrytbara kulor*; de löses upp efter en tid i naturen till skillnad från vanliga plastkulor som förstör miljön och naturen för mycket lång tid framöver.

Din XM8 har en skjutbar kolv, den kan skjutas i sina lägen genom att hålla intryckt knappen som sitter längst bak på kolven. Den är av plast och ska handhas därefter.

### **Så här kommer du igång**

- Börja med att ladda det batteri du har köpt till din airsoft. Vi rekommenderar ett 8.4 V batteri, använder du högre spänning så ökar det påfrestningarna på ditt vapen och risken för att något går sönder ökar. Hur lång tid du behöver ladda beror på vilken laddare du använder, vanligen är det några timmar.
- Batteriet kopplar du i din XM8 genom att du trycker ut sprinten som håller fast det främre handtaget. Det främre handtaget öppnas då och du kan koppla in batteriet.
- Magasinet som medföljer är av high-cap typ. Du öppnar luckan på ovansidan av magasinet och fyller upp till kanten med kulor, stäng därefter luckan. Skruva på vredet på undersidan av magasinet tills det att det klickar till eller blir märkbart mycket trögare. Sätt in magasinet i din XM8.
- Eldomställaren är i säkrat läge högst upp, automateld i mitten och patronvis längst ner. Dra ner eldomställaren till önskat läge.
- Sikta mot lämpligt kuluppfång och tryck på avtryckaren. Om du behöver justera hop-uppen (se *hop-up* ovan) så kommer du åt denna genom att dra tillbaka manöverhandtaget och justera det reglage du finner bakom patronutkastaren.
- Förvara alltid ditt vapen säkrat och med batteriet urkopplat.

*Läs medföljande instruktionsbok noga! Många "fel" vi får in beror på att användaren inte läst instruktionerna och därmed t.ex. inte laddat batteriet, inte fyllt magasinet på rätt sätt och så vidare.*

### **Garanti**

Vapnet är konstruerat för målskytte och dess funktion är garanterad att klara av det. Om du handhaver det mer slitsamt eller vårdslöst än vid målskytte så kan fel uppstå som vapnet inte är konstruerat för. Fel som därmed uppstår har skett under ändamål som vapnet inte varit avsett för och sådana fel täcker inte garantin.

Upptäcker du fel på din airsoft som är inom ramen för dess ändamål så kontakta oss så avhjälper vi felet.

Fel som uppstår efter du har fått din airsoft och som inte fanns när den såldes ersätts inte. Om du justerar din airsoft med andra delar än vad de levererades med eller om du använder ett kraftigare batteri så täcker inte garantin det. Var varsam om din airsoft! Observera att det medföljer en 120 m/s fjäder till din airsoft, om du monterar den så gäller inte garantin.